

厂家	车型		方法	适配器	存储单元
奔驰车系	S Class	W140底盘	防盗电脑：拆芯片	防盗电脑：MC705-PROG 写钥匙：NXP-Key	防盗电脑+ 钥匙芯片
奔驰车系	S Class	W220底盘	EIS：拆芯片/接线 DME：拆芯片/接线 ESM：拆芯片 写钥匙：拆芯片/红外	EIS：MC705-PROG/ (W203/W220)/ 9S12/CAN&BDM DME：OBP/ICP ESM：OBP 写钥匙：MC705E6/ NEC KEY/IAR-Key	EIS+DME+ESM +钥匙芯片
奔驰车系	CL Class	W215底盘	EIS：拆芯片/接线 DME：拆芯片/接线 ESM：拆芯片 写钥匙：拆芯片/红外	EIS：(W203/W220)/ 9S12/CAN&BDM DME：OBP/ICP ESM：OBP 写钥匙：MC705E6/ NEC KEY/IAR-Key	EIS+DME+ESM +钥匙芯片
奔驰车系	SL Class	R230底盘	EIS：拆芯片/接线 DME：拆芯片/接线 ESM：拆芯片 写钥匙：拆芯片/红外	EIS：(W203/W220)/ 9S12/CAN&BDM DME：OBP/ICP ESM：OBP 写钥匙：MC705E6/ NEC KEY/IAR-Key	EIS+DME+ESM +钥匙芯片
奔驰车系	E Class	W210底盘	EIS：拆芯片 ESL：拆芯片/接线 写钥匙：拆芯片/红外	EIS：MC705-PROG ESL：MC705E6/ESL 写钥匙：MC705E6/ NEC KEY/IAR-Key	EIS+ESL +钥匙芯片
奔驰车系	E Class	W211底盘	EIS：拆芯片/接线 DME：拆芯片 ESL：拆芯片 写钥匙：拆芯片/红外	EIS：9S12/CAN&BDM DME：OBP/29F ESL：MC705E6/ESL 写钥匙：MC705E6/ NEC KEY/IAR-Key	EIS+DME+ESL +钥匙芯片
奔驰车系	CLK Class	W208底盘	EIS：拆芯片 DME：接线 ESL：拆芯片/接线 写钥匙：拆芯片/红外	EIS：MC705-PROG DME：ICP ESL：MC705E6/ESL 写钥匙：MC706E6/NEC KEY/IAR-Key	EIS+DME+ESL +钥匙芯片
奔驰车系	CLK Class	W209底盘	EIS：拆芯片/接线 DME：拆芯片 ESL：拆芯片/接线 写钥匙：拆芯片/ 红外	EIS：9S12/CAN&BDM DME：OBP ESL：MC705E6/ESL 写钥匙：MC705E6/ NEC KEY/IAR-Key	EIS+DME+ESL +钥匙芯片
奔驰车系	CLS Class	W219底盘	EIS：拆芯片/接线 DME：拆芯片 ESL：拆芯片/接线 写钥匙：拆芯片/红外	EIS：9S12/CAN&BDM DME：OBP ESL：MC705E6/ESL 写钥匙：MC705E6/ NEC KEY/IAR-Key	EIS+DME+ESL +钥匙芯片
奔驰车系	C Class	W202底盘	EIS：拆芯片 DME：接线 ESL：拆芯片/接线 写钥匙：拆芯片/红外	EIS：MC705-PROG DME：ICP ESL：MC705E6/ESL 写钥匙：MC706E6/ NEC KEY/IAR-Key	EIS+DME+ESL +钥匙芯片

厂家	车型		方法	适配器	存储单元
奔驰车系	C Class	W203底盘	EIS: 拆芯片 DME: 拆芯片 ESL: 拆芯片/接线 写钥匙: 拆芯片/红外	EIS: (W203/W220) DME: OBP/29F ESL: MC705E6/ESL 写钥匙: MC705E6/ NEC KEY/IAR-Key	EIS+DME+ESL +钥匙芯片
奔驰车系	ML Class	W163底盘	AAM电脑: 拆芯片 写钥匙: 红外	AAM电脑: MC705-PROG 写钥匙: NXP-Key	AAM电脑 +钥匙芯片
奔驰车系	V Class	W639底盘	EIS: 接线 DME: 拆芯片 ESL: 拆芯片/接线 写钥匙: 拆芯片/红外	EIS: ICP DME: OBP ESL: MC705E6/ESL 写钥匙: MC705E6/ NEC KEY/IAR-Key	EIS+DME+ESL +钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 OBD适配器	7系 E65 OBD V1	CAS: 诊断口	CAS: OBD II 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 OBD适配器	7系 E66 CAS1 V2	CAS: 诊断口	CAS: CAN OBD DM1 写钥匙: VAG/Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 OBD适配器	1系 白色 CAS 9S12DG256	CAS: 诊断口	CAS: CAN OBD DM1 写钥匙: VAG/Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 OBD适配器	1系 黑色 CAS 9S12DG256	CAS: 诊断口	CAS: CAN OBD DM1 写钥匙: VAG/Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 OBD适配器	3系 白色 CAS 9S12DG256	CAS: 诊断口	CAS: CAN OBD DM1 写钥匙: VAG/Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 OBD适配器	3系 黑色 CAS 9S12DG256	CAS: 诊断口	CAS: CAN OBD DM1 写钥匙: VAG/Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 OBD适配器	5系 白色 CAS 9S12DG256	CAS: 诊断口	CAS: CAN OBD DM1 写钥匙: VAG/Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 OBD适配器	5系 黑色 CAS 9S12DG256	CAS: 诊断口	CAS: CAN OBD DM1 写钥匙: VAG/Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 OBD适配器	6系 白色 CAS 9S12DG256	CAS: 诊断口	CAS: CAN OBD DM1 写钥匙: VAG/Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 OBD适配器	6系 黑色 CAS 9S12DG256	CAS: 诊断口	CAS: CAN OBD DM1 写钥匙: VAG/Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 OBD适配器	7系(E66) 9S12DG256	CAS: 诊断口	CAS: CAN OBD DM1 写钥匙: VAG/Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 OBD适配器	CAS3/CAS3+ 2007-	CAS: 诊断口	KWP-CAN BUS防盗匹 配: CAN-OBD DM1 OBDII KWP-Body防盗匹 配: VW AUDI OBDII 写钥匙: VAG/Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 9S12适配器	7系 912DG128A(3K91D)	CAS: 拆芯片	CAS: 9S12 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片

厂家	车型		方法	适配器	存储单元
宝马车系	新款宝马 9S12适配器	7系 912DG128 (0K50E)	CAS: 拆芯片	CAS: 9S12 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 9S12适配器	1系 白色 CAS 9S12DG256	CAS: 拆芯片	CAS: 9S12 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 9S12适配器	1系 黑色 CAS 9S12DG256	CAS: 拆芯片	CAS: 9S12 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 9S12适配器	3系 白色 CAS 9S12DG256	CAS: 拆芯片	CAS: 9S12 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 9S12适配器	3系 黑色 CAS 9S12DG256	CAS: 拆芯片	CAS: 9S12 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 9S12适配器	5系 白色 CAS 9S12DG256	CAS: 拆芯片	CAS: 9S12 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 9S12适配器	5系 黑色 CAS 9S12DG256	CAS: 拆芯片	CAS: 9S12 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 9S12适配器	6系 白色 CAS 9S12DG256	CAS: 拆芯片	CAS: 9S12 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 9S12适配器	6系 黑色 CAS 9S12DG256	CAS: 拆芯片	CAS: 9S12 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 9S12适配器	7系 (E66) 9S12DG256	CAS: 拆芯片	CAS: (E65/E66) 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	7系 E65 CAN	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	1系 白色 CAS 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	1系 黑色 CAS 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	3系 白色 CAS 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	3系 黑色 CAS 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	5系 白色 CAS 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	5系 黑色 CAS 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	6系 白色 CAS 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	6系 黑色 CAS 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	7系 (E66) 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片

厂家	车型		方法	适配器	存储单元
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	X5(E70) 9S12DG512	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	X6(E71) 9S12XDP512	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	1系 9S12XDP512	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	3系 9S12XDP512	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	5系 9S12XP512	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	6系 9S12XDP512	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAN适配器	9S12DG256 0L01Y	CAS: 接线	CAS: K&CAN 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAS BDM 适配器	1系 白色 CAS 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: CAS BDM 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAS BDM 适配器	1系 黑色 CAS 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: CAS BDM 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAS BDM 适配器	3系 白色 CAS 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: CAS BDM 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAS BDM 适配器	3系 黑色 CAS 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: CAS BDM 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAS BDM 适配器	5系 白色 CAS 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: CAS BDM 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAS BDM 适配器	5系 黑色 CAS 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: CAS BDM 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAS BDM 适配器	6系 白色 CAS 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: CAS BDM 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAS BDM 适配器	6系 黑色 CAS 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: CAS BDM 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAS BDM 适配器	7系(E66) 9S12DG256	CAS: 接线	CAS: CAS BDM 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAS BDM 适配器	X5(E70) 9S12DG512	CAS: 接线	CAS: CAS BDM 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片

厂家	车型		方法	适配器	存储单元
宝马车系	新款宝马 CAS BDM 适配器	X6 (E71) 9S12XDP512	CAS: 接线	CAS: CAS BDM 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAS BDM 适配器	1系 9S12XDP512	CAS: 接线	CAS: CAS BDM 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAS BDM 适配器	3系 9S12XDP512	CAS: 接线	CAS: CAS BDM 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAS BDM 适配器	5系 9S12XP512	CAS: 接线	CAS: CAS BDM 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAS BDM 适配器	6系 9S12XDP512	CAS: 接线	CAS: CAS BDM 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	新款宝马 CAS BDM 适配器	9S12DG256 0L01Y	CAS: 接线	CAS: CAS BDM 写钥匙: NXP-Key	CAS+钥匙芯片
宝马车系	宝马 Super BDM 适配器	1系 F20 (2011-)	高级模式 导入数据	写钥匙: BAV Key	钥匙芯片
宝马车系	宝马 Super BDM 适配器	5系 F10/F11/F18 (2010-)	CAS4: 接线	CAS4: Super BDM 写钥匙: BAV Key	CAS4+钥匙芯片
宝马车系	宝马 Super BDM 适配器	5系 GT F07 (2010-)	CAS4: 接线	CAS4: Super BDM 写钥匙: BAV Key	CAS4+钥匙芯片
宝马车系	宝马 Super BDM 适配器	6系 GT F12/F13 (2011-)	CAS4: 接线	CAS4: Super BDM 写钥匙: BAV Key	CAS4+钥匙芯片
宝马车系	宝马 Super BDM 适配器	7系 Fox (2008-)	CAS4: 接线	CAS4: Super BDM 写钥匙: BAV Key	CAS4+钥匙芯片
宝马车系	宝马 Super BDM 适配器	X1 (2010-)	CAS4: 接线	CAS4: Super BDM 写钥匙: BAV Key	CAS4+钥匙芯片
宝马车系	宝马 Super BDM 适配器	X3 F25 (2011-)	CAS4: 接线	CAS4: Super BDM 写钥匙: BAV Key	CAS4+钥匙芯片
宝马车系	旧款宝马 EWS2	2D47J	EWS: 拆芯片	EWS: MC711-PROG 写钥匙: NXP-Key	EWS+钥匙芯片
宝马车系	旧款宝马 EWS2	0D46J	EWS: 拆芯片	EWS: MC711-PROG 写钥匙: NXP-Key	EWS+钥匙芯片
宝马车系	旧款宝马 EWS3	EWS3-K Line	EWS: 接线	EWS: EWS-K 写钥匙: NXP-Key	EWS+钥匙芯片
宝马车系	旧款宝马 EWS3	2D47J	EWS: 拆芯片	EWS: MC711-PROG 写钥匙: NXP-Key	EWS+钥匙芯片
宝马车系	旧款宝马 EWS3	0D46J	EWS: 拆芯片	EWS: MC711-PROG 写钥匙: NXP-Key	EWS+钥匙芯片
宝马车系	旧款宝马 EWS4		EWS: 拆芯片	EWS: 9S12 写钥匙: NXP-Key	EWS+钥匙芯片
大众&奥迪	大众	速腾 -2009	CDCXX: 诊断口	CDCXX: CAN-OBDM1 写钥匙: (VAG/Key)	CDCXX+ 钥匙芯片
大众&奥迪	大众	迈腾&CC 2006-2010 (CDCXXX+24C32)	CDCXX: 诊断口	CDCXX: CAN-OBDM1 写钥匙: (VAG/Key)	CDCXX+ 钥匙芯片
大众&奥迪	大众	VW 2009- (NEC+24C32)	(NEC+24C32): 诊断口	CDCXX: CAN-OBDM1 写钥匙: (VAG/Key)	(NEC+24C32) +钥匙芯片

厂家	车型		方法	适配器	存储单元
大众&奥迪	大众	尚酷 2008-2009	CDCXX: 诊断口	CDCXX: CAN-OBDM1 写钥匙: (VAG/Key)	CDCXX+ 钥匙芯片
大众&奥迪	大众	大众防盗特殊模式(钥匙全)	CDCXX: 诊断口	CDCXX: CAN-OBDM1 写钥匙: (VAG/Key)	CDCXX+ 钥匙芯片
大众&奥迪	大众	VW 2009 - (NEC+24C64)	CDCXX: 诊断口	CDCXX: CAN-OBDM1 写钥匙: (VAG/Key)	CDCXX+ 钥匙芯片
大众&奥迪	大众	UDS-MC9S12XH7512	CDCXX: 诊断口	CDCXX: CAN-OBDM1 写钥匙: (VAG/Key)	CDCXX+ 钥匙芯片
大众&奥迪	大众	VW 2009 - (NEC+95320)	CDCXX: 诊断口	CDCXX: CAN-OBDM1 写钥匙: (VAG/Key)	CDCXX+ 钥匙芯片
大众&奥迪	大众	途锐 2007.08-2010	防盗盒: 拆芯片 CDCXX: 诊断口	防盗盒: OBP CDCXX: CAN-OBDM1 写钥匙: (VAG/Key)	防盗盒+CDCXX +钥匙芯片
大众&奥迪	大众	捷达2010	24C08: 诊断口	CDCXX: CAN-OBDM1 写钥匙: (VAG/Key)	CDCXX+ 钥匙芯片
大众&奥迪	大众	帕萨特彩屏B7 (NEC+24C64)	CDCXX: 诊断口	CDCXX: CAN-OBDM1 写钥匙: (VAG/Key)	CDCXX+ 钥匙芯片
大众&奥迪	大众	大众白屏(NEC+24C64) 201	CDCXX: 诊断口	CDCXX: CAN-OBDM1 写钥匙: (VAG/Key)	CDCXX+ 钥匙芯片
大众&奥迪	大众	VW 2013- 彩屏(NEC+24C64)	CDCXX: 诊断口	CDCXX: CAN-OBDM1 写钥匙: (VAG/Key)	CDCXX+ 钥匙芯片
大众&奥迪	大众	途锐 2011-	BCM2: 诊断口	BCM2: CAN-OBDM1/CAS BDM 写钥匙: BAV Key	BCM2+ 钥匙芯片
大众&奥迪	大众	四代防盗拆仪表模式 (CDC32XX+24C32)	CDC32XX-Flash: 不支持24C32: 拆芯片	24C32: OBP 钥匙学习: CAN-OBDM1	CDC32XX+24C32+ 钥匙芯片
大众&奥迪	奥迪	A6(2005-)	EZS-Kessy: 诊断口 /拆芯片/接线 ECU: 诊断口	EZS-Kessy: CAN-OBDM1/9S12/CAS BDM ECU: CAN-OBDM1 写钥匙: (VAG/Key)	EZS-Kessy+ ECU+钥匙芯片
大众&奥迪	奥迪	Q7	EZS-Kessy: 诊断口 /拆芯片/接线 ECU: 诊断口	CDCXX: CAN-OBDM1 EZS: 9S12/CAS BDM 写钥匙: (VAG/Key)	EZS-Kessy+ ECU+钥匙芯片
大众&奥迪	奥迪	TT (-2009)	EZS-Kessy: 诊断口 /拆芯片/接线 ECU: 诊断口	CDCXX: CAN-OBDM1 EZS: 9S12/CAS BDM 写钥匙: (VAG/Key)	EZS-Kessy+ ECU+钥匙芯片
大众&奥迪	奥迪	A4 2009-	BCM2: 诊断口	BCM2: CAN-OBDM1/CAS BDM 写钥匙: BAV Key	BCM2+ 钥匙芯片
大众&奥迪	奥迪	A5 2009-	BCM2: 诊断口	BCM2: CAN-OBDM1/CAS BDM 写钥匙: BAV Key	BCM2+ 钥匙芯片
大众&奥迪	奥迪	Q5 2009-	BCM2: 诊断口	BCM2: CAN-OBDM1/CAS BDM 写钥匙: BAV Key	BCM2+ 钥匙芯片
大众&奥迪	奥迪	A6L 2009-	BCM2: 诊断口	BCM2: CAN-OBDM1/CAS BDM 写钥匙: BAV Key	BCM2+ 钥匙芯片

CKM100-汽车钥匙匹配车型列表

厂家	车型		方法	适配器	存储单元
大众&奥迪	奥迪	A7 2011-	BCM2: 诊断口	BCM2: CAN-OBDDM1/CAS BDM 写钥匙: BAV Key	BCM2+ 钥匙芯片
大众&奥迪	奥迪	A8 2011-	BCM2: 诊断口	BCM2: CAN-OBDDM1/CAS BDM 写钥匙: BAV Key	BCM2+ 钥匙芯片
大众&奥迪	奥迪	四代防盗拆仪表模式 (CDC32XX+24C32)	CDC32XX-Flash: 不支持24C32: 拆芯片	24C32: OBP 钥匙学习: CAN-OBDDM1	CDC32XX+24C32+ 钥匙芯片
大众&奥迪	斯柯达	2007-2010	CDCXX: 诊断口	CDCXX: CAN-OBDDM1 写钥匙: (VAG/Key)	CDCXX+ 钥匙芯片
大众&奥迪	斯柯达	晶锐 2009-(NEC+24C32)	(NEC+24C32): 诊断口	CDCXX: CAN-OBDDM2 写钥匙: (VAG/Key)	CDCXX+ 钥匙芯片
大众&奥迪	斯柯达	四代防盗拆仪表模式 (CDC32XX+24C32)	CDC32XX-Flash: 不支持24C32: 拆芯片	24C32: OBP 钥匙学习: CAN-OBDDM1	CDC32XX+24C32+ 钥匙芯片
大众&奥迪	菲亚特	Siena (西耶那)	ECU: 拆芯片	ECU: OBP 写钥匙: (VAG/Key)	ECU+ 钥匙芯片
西亚特	西亚特	四代防盗拆仪表模式 (CDC32XX+24C32)	CDC32XX-Flash: 不支持24C32: 拆芯片	24C32: OBP 钥匙学习: CAN-OBDDM1	CDC32XX+24C32+ 钥匙芯片
现代	现代	I20/Elantra/Solaris 2011-	Pin: 车架号后6位/诊断口	Pin: CAN-OBDDM1 钥匙学习: CAN-OBDDM1	PIN码+钥匙芯片
起亚	起亚	Ceed/Megentis/Rio/Optima/Sorento/SoulSportage 2011-	Pin: 车架号后6位/诊断口	Pin: CAN-OBDDM1 钥匙学习: CAN-OBDDM1	PIN码+钥匙芯片
保时捷	保时捷	卡宴 2004-2007	CDCXX: 诊断口 /拆芯片	CDCXX: CAN-OBDDM1/OBP 写钥匙: (VAG/Key)	CDCXX+ 钥匙芯片
保时捷	保时捷	卡宴 2007-	Kessy+ECU: 拆芯片	Kessy: OBP ECU: OBP 钥匙学习: CAN-OBDDM1	Kessy+ECU+ 钥匙芯片

注: 更新至版本1.9.1405.12
更新日期: 2014-7-3