

Les démarches d'instruction de mise à jour du Digimaster III

Instruction de mise à jour: notre digimaster 3 soutient les mise à jour en ligne

Etape 1, branchez l'alimentation de digimaster3 et
insérez le câble réseau dans l'interface LAN du digimaster3.



Etape 2, sélectionnez "Management"

<http://www.diyobd.fr/>

E-mail:sales@diyobd.fr


MSN:diyobd@live.com

Yahoo:diyobd@ymail.com


Skype:diyobd.fr




Etape 3, sélectionnez "Update"




Etape 4: sélectionnez "Software upgrade"



Etape 5: cet appareil est en train de mettre à jour






Calibration de l'écran tactile:

Si l'écran tactile montre que c'est pas correct, vous pouvez le calibrer à l'aide des instructions suivantes.

Etape 1, sélectionnez "Stylus Proofreading"



Etape 2, utilisez le stylo toucher le centre du curseur

