

Installation

www.auto-diagnostique.com

24 rue de Picpus
75012 Paris

Téléphone: 01 82 52 14 42

Skype: auto-diagnostique

contact@auto-diagnostique.com


Auto-Diagnostique.com

DIAGBOX

Comment installer votre logiciel ?

Merci de suivre à la lettre les étapes suivantes

Vous pouvez suivre cette vidéo :

https://youtu.be/w2BctLmS5_Q

1. Extraire les fichiers et monter l'iso DiagBoxV 07.01 avec Daemontool ou graver le.
2. Installez DiagBoxV 07.01 (déjà patché)
3. Choisir activation manuel (bouton de droite)
4. Code d'activation : à la place (xx) écrire = scary01
5. Cliquez sur la coche verte OK (numéro activation -not need code (profil 02FFFFFF) **ne rien toucher**)
6. L'installation de PP2000 et Lexia se lance
7. S'il le demande, **ne pas faire les mises à jour**
8. Installation réussie (cocher OK)
9. Au redémarrage remplissez les cases avec les étoiles * par x (1 fois) (adresse x code postal x Téléphone 000000000000) et OK
10. **NE JAMAIS METTRE A JOUR PAR INTERNET (clique sur croix rouge)**
11. Quittez Diagbox
12. **Coupez** fichier Appdiag.sys qui se trouve dans C:\AWRoot\bin\fi - Collez le sur le bureau ou dans un dossier
13. Installer les mise à jours « DiagBox Update v.7.XX » une par une (mot de passe = scary01) (pas besoin redémarrer PC à chaque fois)
14. Ouvrir Diagbox pour activer la mise à jour - **à la fin Cliquez sur croix rouge Fermer ne pas lancer !**
15. Recopiez le fichier Appdiag.sys du bureau dans le dossier C:\AWRoot\bin\fi
16. Relancé DIAGBOX à jour - activé et prêt à l'emploi

Ne jamais procéder à des mises à jour.

Marc se tient à votre disposition pour toute aide, demande ou question.